IRT 103

UP:	0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 011A 0006 0901
STOP:	0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 011A 0006 011A 0006 0840
DOWN	0000 006D 0000 000C 0006 011A 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 00BA 0006 011A 0006 00BA 0006 0901